

快速操作指南

Bluetooth 蓝牙

产品清单

产品清单

产品正面

产品侧面/底部

首次连接 2.4G 设备

首次连接 2.4G 设备

首次连接 2.4G 设备

首次连接蓝牙设备一

首次连接蓝牙设备一

首次连接蓝牙设备一

首次连接蓝牙设备二

首次连接蓝牙设备二

首次连接蓝牙设备二

首次连接蓝牙设备三

首次连接蓝牙设备三

首次连接蓝牙设备三

首次切换多平台键盘布局

首次切换多平台键盘布局

键盘布局	切换键	设备/操作系统
QWERTY	Fn + Esc	Windows
QWERTY	Fn + Esc	Mac OS
QWERTY	Fn + Esc	Android
QWERTY	Fn + Esc	iOS

操作指示灯

操作指示灯

操作指示灯

FN多媒体组合键切换

FN多媒体组合键切换

FN多媒体组合键切换

其他FN组合键切换

其他FN组合键切换

键盘功能键	Windows	Android	Mac OS
Fn + Esc	切换键盘布局	切换键盘布局	切换键盘布局
Fn + F1	静音/音量	静音/音量	静音/音量
Fn + F2	亮度增加	亮度增加	亮度增加
Fn + F3	亮度减少	亮度减少	亮度减少
Fn + F4	亮度增加	亮度增加	亮度增加
Fn + F5	亮度减少	亮度减少	亮度减少
Fn + F6	亮度增加	亮度增加	亮度增加
Fn + F7	亮度减少	亮度减少	亮度减少
Fn + F8	亮度增加	亮度增加	亮度增加
Fn + F9	亮度减少	亮度减少	亮度减少
Fn + F10	亮度增加	亮度增加	亮度增加
Fn + F11	亮度减少	亮度减少	亮度减少
Fn + F12	亮度增加	亮度增加	亮度增加

双功能键说明

双功能键说明

双功能键说明

贴心小提示

贴心小提示

贴心小提示

低电提示灯

低电提示灯

低电提示灯

产品规格

产品规格

产品规格

电池警告

电池警告

电池警告